

BASKETBALLSTÄNDER BASKET BALL STAND ART: 203900



ACHTUNG!

Wir empfehlen, die Montage von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen! Lesen Sie sich vor Beginn der Montage diese Anleitung sorgfältig durch! Gehen Sie Schritt für Schritt vor! Halten Sie die Reihenfolge der einzelnen Schritte ein!

Andernfalls kann es zu Beschädigungen am Gerät kommen!

Bei unsachgemäßer Montage kann der zuständige Sachverständige die Abnahme des gesamten Spielgerätes verweigern.

Wird das Spielgerät durch unsachgemäße Montage beschädigt, ist der Hersteller nicht haftbar.

Hinweis: Der Zielbrettständer wird grundsätzlich ohne Zielbrett und ohne Korb geliefert. Diese sind immer gesondert zu bestellen. Zur Montage von Korb und Zielbrett an den Ständer empfehlen wir unseren Montageschraubensatz art. 203901

MONTAGE

- 1.) Wählen Sie einen geeigneten Aufstellungsort. Bedenken Sie die Wurfrichtung des Balles! Benötigter Freiraum ist min. 2,00x2,00m
- 2.) Heben Sie das Fundament aus. Maße der Grube: 80x80xT100cm.
- 3.) Platzieren Sie den 3200mm langen Pfahl mit der offenen Seite in der Mitte der Grube und richten Sie den Pfahl zu allen Seiten hin aus. Der Pfahl muss exakt senkrecht stehen. Benutzen Sie in jedem Fall eine Wasserwaage!
- 4.) Füllen Sie die Grube bis 20cm unterhalb der Oberkante mit Beton auf.
- 5.) Lassen Sie den Beton gem. Anweisung des Betonlieferanten aushärten, bevor Sie die weitere Montage durchführen. Kontrollieren Sie nach Auffüllen der Grube nochmals die Ausrichtung des Pfahles.
- 6.) Setzen Sie jetzt die Halterung für das Zielbrett auf den Pfahl auf, so dass die Flanschplatte nach oben gerichtet ist.
- 7.) Stellen Sie die gewünschte Höhe ein und ziehen Sie die Schrauben fest.
- 8.) Montieren Sie nun das Zielbrett (nicht im Lieferumfang enthalten) nach den Anweisungen des Herstellers.
- 9.) Verbinden Sie die zwei 85cm langen Streben mit dem Halter auf dem 45° schrägen Arm und den oberen Ecken des Zielbrettes.

Die Montage ist damit abgeschlossen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Spielgerät.

WARTUNG: Die Wartung richtet sich nach der allgemeinen Wartungsanleitung der Fa. E. Beckmann Stand: 08/2008

ATTENTION!

We suggest that the installation is made by a professional playground equipment installer! Please read this manual carefully before you start the installation! Install the equipment step by step! Keep the correct order of the steps!

Otherwise the equipment might be damaged!

Improper installation may cause the rejection of the authorised expert of the whole play equipment.

If the equipment is damaged by improper installation the manufacturer may reject the guarantee.

Note: The basketball stand is always delivered without a backboard and without a basket. These must always be ordered separately. To mount the basket and backboard to the stand, we recommend our mounting screw set art. 203901

ASSEMBLY

- 1.) Choose a suitable location. Consider the throwing direction of the ball! The space required is at least 2.00x2.00m
- 2.) Lift out the foundation. Dimensions of the pit: 80x80xD100cm.
- 3.) Place the 3200mm long stake with the open side in the center of the pit and level the stake to all sides. The pole must be exactly vertical. In any case, use a spirit level!
- 4.) Fill the pit with concrete up to 20cm below the top edge.
- 5.) Allow the concrete to harden according to the concrete supplier's instructions before continuing with the installation. After filling the pit, check the alignment of the post again.
- 6.) Now place the bracket for the backboard on the post so that the flange plate is facing upwards.
- 7.) Set the desired height and tighten the screws.
- 8.) Now assemble the target board (not included) according to the manufacturer's instructions.
- 9.) Connect the two 85cm long struts to the holder on the 45° angled arm and the top corners of the backboard.

This completes the assembly. We wish you a lot of fun with your new play equipment.

MAINTENANCE: Maintenance is based on the general maintenance instructions from E. Beckmann Status: 08/2008

Allgemeine Wartungsanweisungen

Die Wartungsintervalle richten sich nach DIN EN1176-7 in der aktuell gültigen Fassung.

Die Wartungsarbeiten sind durch sachkundiges Personal durchzuführen.*

Die Wartungsarbeiten sind zu protokollieren, ggfs. sind Bilder dem Protokoll beizufügen.

Die Wartungsfristen sind Anhaltspunkte und richten sich nach der Frequentierung der Spielplätze.

Mindestens alle 14 Tage (visuelle Routine-Inspektion) zu kontrollieren sind z.B. folgende Punkte:**

- Sauberkeit
- Bodenfreiheit
- Beschaffenheit der Bodenoberfläche
- freiliegende Fundamente
- scharfe Kanten
- fehlende Teile
- übermäßiger Verschleiß (von beweglichen Teilen)
- bauliche Festigkeit

Alle 1 - 3 Monate (operative Inspektion) zu kontrollieren sind z.B. folgende Punkte:

- alle Punkte gem. visueller Routine Inspektion
- Dauerhaft abgedichtete Teile sind zu demontieren und auf Korrosion zu prüfen.

Jährliche Hauptinspektion zu kontrollieren sind z.B. folgende Punkte

- alle Punkte gem. operativer Inspektion
- Fundamente sind freizulegen und zu überprüfen

* Der Grad der Sachkunde wird von der zu lösenden Aufgabe bestimmt.

** Für stark beanspruchte oder durch Vandalismus gefährdete Spielplätze kann eine tägliche Inspektion dieser Art erforderlich sein.

General Maintenance Instructions

All maintenance has to be done acc. to EN1176-7 in the current version.

The maintenance has to be done by qualified personnel.*

The maintenance has to be documented, if necessary pictures have to be added to the protocol.

The maintenance periods are just a guideline.

They are depending on how often the playground is used.

At least all 14 days (visual inspection) Check at least the following:**

- Cleanliness
- Ground clearance
- Ground surface conditions
- Visible basements
- Sharp edges
- Missing parts
- Excessive abrasion

All 1 – 3 months (operative inspection) Check at least the following:

- All checks from visual inspection
- Covered parts have to be disassembled and checked for corrosion

Once a year (Main inspection) Check at least the following:

- All checks from operative inspection
- Basements have to be exposed and checked.

*The grade of qualification depends on the type of work

**For high frequented playgrounds or vandalism endangered playgrounds a daily inspection can be necessary